

TKL

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1 ΜΕ POWER BANK



Τοποθετείστε το Power Bank στη θύρα φόρτισης Micro USB


2 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ



1. Τοποθετείστε τη βετνούζα στο κέντρο, στο **No5** του πληκτρολογίου

2. Στη συνέχεια αφαιρείτε το πάνελ.
3. Γυρίζετε το κλειδί κατά 90 μοίρες δεξιά (ξεκλειδώνετε)
4. Γυρίζετε το κλειδί στην αρχική του θέση (κλειδώνετε) και αφαιρείτε το κλειδί
5. Πατάτε **LOCK**

Θέση Τοποθέτησης Κλειδιού



N · S · K E Y